






## 5241 – Fritteuse Tischmodell Doppelbecken 6L/Becken

---

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Die Fritteuse hat zwei Becken à 6L mit je einem Körben.</p>
	<p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Endreinigung ist im Mietpreis inbegriffen.      Das Öl ist durch den Kunden zu entsorgen.</p>
	<p><b>Verpackung</b></p> <p>Die Fritteuse hat keine spezielle Verpackung. Danke tragen Sie Sorge zum Mietmaterial.</p>
	<p><b>Anschluss</b></p> <p>T13</p>
	<p><b>Bedienung</b></p> <p>Beachten Sie die Markierung der Mindest-/ Maximalfüllmenge der Ölwanne.</p> <p>Schalten Sie die Fritteuse ein, die rote Kontrolllampe leuchtet.</p> <p>Wählen Sie die gewünschte Temperatur am Bedienungsknopf.</p> <p>Während der Aufheizphase leuchtet die orange Leuchte auf.</p> <p>Die Fritteuse verfügt über einen Thermostaten der automatisch bei erreichter Temperatur die Heizung ausschaltet und bei zu grosser Abkühlung des Öls wieder zu heizen beginnt.</p> <p>Sollte die Fritteuse nicht funktionieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Gerätesicherung rein.</p>



