





5521 – Sonnenschirm Schattello 5x5m

	<p>Allgemeine Informationen</p>  <p>Schliessen Sie den Schirm wenn Wind aufkommt. Tragen Sie den Schirm bis er sicher in der Verankerung untergebracht ist oder legen Sie den Schirm auf einer weichen Unterlage ab. (z. B. Teppich). Ziehen Sie den Schirm nicht über Ecken und Kanten.</p>
	<p>Montage</p> <p>Der Sonnenschirm Schattello 5x5m muss vor Gebrauch montiert werden.</p>
	<p>Bedienung</p> <p>ÖFFNEN Lösen Sie den Zurrurt von der Bespannung.</p> <p>Stecken Sie die Handkurbel in die Getriebebohrung und drehen Sie den Schirm bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn auf. Die Anschlagschraube muss auf dem Kunststoffring anstehen, erst dann hat der Schirm seine volle Spannung erreicht.</p> <p>Ein fallender Schirm kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen Wenn der Schirm nicht in der Ankerhülse fixiert ist, kann er durch Wind hochgehoben werden. → Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben an der Ankerhülse/ dem Standrahmen fest angezogen sind.</p> <p>Nicht vollständig eingesteckte Handkurbel / Sechskantschlüssel verschleißt und kann die Getriebbremse nicht lösen.</p> <p>Stecken Sie die Handkurbel bis zum Anschlag in die Bohrung.</p> <hr/> <p>Unvollständig geöffneter Schirm kann durch Wind beschädigt werden. Öffnen Sie den Schirm immer ganz bis zum Anschlag.</p>



Anschlagschraube auf Kunststoffring

Schäden, verursacht durch falsche Handhabung, werden Ihnen zu 100 % in Rechnung gestellt!

SCHLIESSEN

Stecken Sie die Handkurbel in die Getriebebohrung und drehen Sie den Schirm bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn zu. Stoff zwischen den Speichen kann Abrieb- oder Scheuerstellen verursachen. Ziehen Sie daher den Stoff zwischen den Speichen heraus und legen Sie die Bespannung wie bei einem Handregenschirm in eine Richtung an den Schirm.



Ungesicherter Schirm kann durch Wind beschädigt werden und Scheuerstellen verursachen.

- Schließen und sichern Sie Ihren Schirm mit dem mitgelieferten Zurrurt.
- Zurrurt so stark anziehen bis sich die Speichen nicht mehr bewegen lassen.
- An extrem windigen Lagen muss zudem die Schutzhülle angebracht werden.

Dazugehöriges Material:

